

指紋鎖

密碼款 使用說

使用前請先詳閱說明介紹操作

注意事項

1. 非人為因素損壞保固三個月。
(受潮、摔傷、惡意拆解等外力因素恕不保固。)
2. 電力不足時，會閃爍紅燈提示，請及時更換電池。
3. 請妥善保管鑰匙，以便備用。
4. 當遇電池沒電無法開啟門鎖時，可外接行動電源應急通電開門。(門鎖內需先裝有電池才能使用)
5. 安裝好鎖後請勿直接關門，請進行測試至少 5 次以上
6. 成功解鎖為綠燈(解鎖後 3~5 秒後將再次鎖起)
7. 感應指紋前請查手指上是否有髒污、並保持手指乾燥，以避免無法感應
8. 請於安裝前檢查商品鎖孔、門邊緣鎖舌尺寸，並確認無誤再進行安裝

刪除指紋

1. 觸碰喚醒面板 輸入 888+# 紅燈閃爍後需驗證管理者的指紋或密碼
驗證完成顯示綠燈此時會發出滴一聲
2. 長按設置鍵 9~10 秒 綠燈閃爍時不斷發出滴滴聲
紅燈閃爍再鬆手接著出現綠燈後熄滅
表示已恢復出廠設置

門鎖安裝



設定操作



指紋、密碼添加 安裝/設定完成前 請務必不要將門關上並且請將鑰匙攜帶於身上

新品為無解鎖的狀態，請將鑰匙孔轉到開啟狀態再進行設定操作

指紋：首次添加指紋、密碼，前 3 個指紋設置為管理員。

觸碰喚醒面板 輸入 1+# 藍燈閃爍 再將須設置的指紋放置感應區按壓 5 次 按壓中會發出滴聲 同時綠燈閃爍 當長滴聲後 綠燈亮起表示設置成功會自動熄滅

密碼：長按#號 3 秒 面板即可進入熄燈狀態。

觸碰喚醒面板 輸入 1+# 藍燈閃爍 任意觸碰指紋感應區 藍燈停止閃爍

輸入 6 位數字按#長滴一聲同時綠燈亮起 再次輸入 6 位數字按#

兩次數字需相同 當長滴聲後綠燈亮起表示設置成功會自動熄滅

如果出現滴滴滴三聲 紅燈亮起後熄滅表示失敗 需重新操作

第二者以上添加：

觸碰喚醒面板 輸入 1+# 藍燈閃爍 需管理者的指紋或密碼進行驗證

驗證成功為藍燈亮停止閃爍 再按照首次添加指紋或密碼的方式操作即可

常開模式

1. 觸碰喚醒面板 輸入 28+# 紫燈閃爍 驗證管理者的指紋或密碼
燈亮起表示設置成功 重複操作可切換常開模式或自動上鎖模式
2. 按下常開鍵 1 秒綠燈亮起鬆開 滴一聲表示設置成功 重複操作可切換常開模式或自動上鎖模式
3. 觸碰喚醒面板按#鍵即可上鎖或輸入設置過指紋、密碼執行上鎖 自動關閉常開模式

